ENTRETIEN TANDE

169.-



Vélo électrique urbain

Contrôle des pièces d'usure Nettovage et lubrification de la chaîne Contrôle de la patte du dérailleur Réglage des vitesses Petit dévoilage des jantes Réglage des freins Contrôle serrage du poste de pilotage Contrôle serrage de l'axe de roue et rayons Contrôle serrage des pédales et axe de pédalier Contrôle serrage de tige de selle et selle Contrôle serrage (béquille, porte-bagage, etc.)

Contrôle de pression et gonflage pneus Contrôle des phares Contrôle et graissage de la connectique Contrôle fonctions commandes électroniques Chargement de la batterie Petit nettoyage Mise à jour logiciel selon type Suivi de l'historique du vélo

Course d'essai: vérification du bon fonctionnement par deux mécaniciens



Vélo cargo

Tous les travaux de l'entretien du vélo électrique urbain

En plus

Logistique pour grand vélo Contrôle de la colonne de direction



VTT électrique

Tous les travaux de l'entretien du vélo électrique urbain

En plus

Graissage roulement moteur selon type Contrôle fonctionnement des suspensions Nettoyage et lubrification des joints racleurs Contrôle fonctionnement tige de selle télescopique

Contrôle visserie et roulements du triangle arrière

209.-

209.-



Forfait nettoyage

Démontage, nettoyage et graissage transmission

50.-

Nettoyage vélo à neuf, transmission comprise

100.-



Conseils pour minimiser

N'appliquer aucun produit chimique ou graisse sur le système de freins

Utiliser régulièrement toutes les vitesses disponibles

Rouler avec des pneus bien gonflés: Suivre les indications sur le flanc du pneu



Spécial VTT électrique

Petit service fourche Grand service fourche

270.-

Petit service amortisseur Grand service amortisseur

270.-

Transformation tubeless

50.-

150.-

170.-

	Plaquette de frein	Disque de frein	Chaîne	Cassette	Plateau	Pneu
Longévité en km (moteur central)	700 - 1200	2000 - 3000	2000 - 3000	3000 - 5000	4000 - 6000	2000 - 5000
Longévité en km (Stromer)	800 - 2000	2000 - 4000	2000 - 5000	3000 - 6000	4000 - 8000	2000 - 5000
Prix pièce	25 - 30	25 - 30	15 - 70	25 - 300	20 - 200	30 - 100
Main d'œuvre	25	15	25	15	20	20
Main d'œuvre pendant entretien TANDEM	12	15	15	15	20	20
Main d'œuvre pendant démontage + nettoyage + graissage transmission	12	15	-10	-10	0	20